

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Beüzemelés lépései:

1. A párasító fúvókát(kat) helyezük el a terráriumba egy megfelelő helyre és dugjuk rá a folyadékszállító (Kimeneti - Out) tömlő végére. (Érdemes a terrárium tetejébe helyezni úgy, hogy kissé a terrárium hátfalának közepe fele nézzen)
2. Csatlakoztassuk a folyadékszállító tömlőt a kompresszorhoz (ezt eredetileg mi megtesszük de különleges esetekben szétszerelve szállítjuk.)
3. Helyezze el a kompresszort a terrárium mellé egy vízszintes felületre.
4. Töltsön meg egy flakont vagy kannát vízzel és helyezze bele a bemeneti (In) csövet. Figyeljen arra, hogy a kanna stabilan álljon!
5. Csatlakoztassa a kapcsolóval szerelt dugalj 220V-os áramforrásba
6. Kapcsolja be a kapcsolót.

A párasító 4-6 bar nyomással pár másodpercen belül a kívánt páratartalmat juttatja be a terráriumba 65 mikron nagyságú páracseppek formájában.

Figyelmeztetések

- A párasítót szárazon ne használja
- Csak pár másodpercig üzemeltesse mert a terrárium aljzata megázhat (Javasoljuk a párasítóhoz speciális időzítő megvásárlását így a rendszer automatizált lesz.)

Amennyiben a rendszer lelevegősödik (elfogy a víz) úgy a vízellátás után a rendszert lehetséges, hogy légteleníteni kell az alábbi módon:

1. Húzza le a fúvókát a kimeneti ágról a középső (csepegésgátló) gombóc alakú alkatrésznél fogva.
2. Kapcsolja be a kompresszort (a rendszer felszívja a vizet és kinyomja a levegőt a csőből)
3. Kapcsolja ki a kompresszort
4. Dugja vissza a fúvókát

Több fúvókás rendszereknél elég a legutolsó fúvókánál elvégezni a műveletet.

A rendszerhez több kiegészítő is megvásárolható az alábbi honlapon: www.terrariumparasito.hu

Garancia: 1 év (a készülék fedelének megbontása a garancia elvesztésével jár)